













# 組立說明書

CH-749AXSN

## 部品明細

<p>①</p>  <p>1PC</p>	<p>②</p>  <p>1PC</p>	<p>③</p>  <p>1PC</p>	<p>④</p>  <p>1PC</p>	<p>⑤</p>  <p>1PC</p>	<p>⑥</p>  <p>1PC</p>	<p>⑦</p>  <p>1PC</p>	<p>⑧</p>  <p>5PCS</p>	<p>⑨</p>  <p>底盤螺絲22mm 4PCS</p>	<p>⑩</p>  <p>扶手螺絲38mm 6PCS</p>
<p>⑪</p>  <p>背墊螺絲25mm 3PCS</p>	<p>⑫</p>  <p>1PCS</p>	<p>注意:請定期檢查螺絲鬆緊,防止螺絲鬆落</p>							

